



# NETGEAR

Everybody's connecting.

## Print-Server unter Novell einrichten mit Hilfe des Programms Quickset

Dieses Dokument erklärt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie über das Programm Quickset einen Print-Server unter Novell einrichten können.

- 1 Loggen Sie sich als Supervisor ein.
- 2 Öffnen Sie eine DOS-Box.
- 3 Gehen Sie mittels des CX-Kommandos in den Context, in dem auch Quickset gespeichert ist.

### 4a Installation des Print-Servers als Print-Server

**Syntax:** QUICKSET Name / UN=p /Q1=w /Q2=x FS=f

**Beispiel:**

```
MS-DOS C:\WINNT\System32\cmd.exe
Microsoft(R) Windows NT(TM)
(C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp.

U:\>cd Netgear\DOS

U:\Netgear\DOS>Quickset PS123456 R /UN=Printserver /Q1=Queue1 /Q2=Queue2 /FS=FSer
rver
```

Bei diesem Beispiel wird der Name des Print-Servers von PS123456 auf Printserver umbenannt.

Genauso werden die beiden Drucker-Warteschleifen auf printqueue1 bzw. printqueue2 und der Name des File-Servers auf fileserver umbenannt.

Im Prinzip ist es für die Installation des Print-Servers ausreichend, QUICKSET PS123456 einzugeben. Dann behält der Print-Server seinen Namen, die Drucker-Warteschlangen werden mit P1 und P2 bezeichnet, und der File-Server bekommt als Bezeichnung FS1.

**NETGEAR Deutschland GmbH**

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>



# NETGEAR™

Everybody's connecting.

## 4b Installation des Print-Servers als Remote Printer

Bei der Installation des Print-Servers als Remote Printer ist im Prinzip genauso vorzugehen wie bei der Installation als Print-Server. Es ist lediglich bei der Syntax nach dem Namen des Print-Servers ein R für Remote Printer einzugeben.

**Beispiel:**

```
MS-DOS C:\WINNT\System32\cmd.exe
Microsoft(R) Windows NT(TM)
(C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp.

U:\>cd Netgear\DOS

U:\Netgear\DOS>Quickset PS123456 /UN=Printserver /Q1=printqueue1 /Q2=printqueue2
/PS=fileserver
```

**NETGEAR Deutschland GmbH**

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>



# NETGEAR™

Everybody's connecting.

© 2002 NETGEAR Deutschland GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Eine Vervielfältigung, Reproduktion, Publikation oder Veröffentlichung ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der NETGEAR Deutschland GmbH zulässig.

#### **Warenzeichen**

NETGEAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen von NETGEAR, Inc.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Alle Rechte vorbehalten

#### **Haftungsausschluss**

Obwohl bei der Zusammenstellung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen größte Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt NETGEAR keine Gewähr für deren Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität.

Im Interesse, das Design, die Funktionen und die Zuverlässigkeit zu verbessern, behält sich NETGEAR das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Produkte oder Verfahren ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

NETGEAR übernimmt keine Haftung für den Gebrauch oder Einsatz der Produkte, Schaltungsanordnungen, Anwendungen oder Verfahren, die in diesen Unterlagen beschrieben werden.

In keinem Fall kann NETGEAR für etwaige Schäden ideeller oder materieller Art verantwortlich gemacht werden, die durch die Nutzung oder im Zusammenhang mit der Nutzung der hier bereitgestellten Informationen entstehen, seien es direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Sonderschäden einschließlich entgangenen Gewinns, oder Schäden, die aus dem Verlust von Daten entstehen. Dies gilt selbst dann, wenn ich auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

**NETGEAR Deutschland GmbH**

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>